

È IMPORTANTE ACCERTARSI CHE IL PUNTALINO SIA INSERITO CON UNA LEGGERA PRESSIONE NELLA SEDE SFERICA.

ALLENARE IL DADO BLOCCA PUNTALINO CON UNA CHIAVE DA 13 MM.

SVITARE O AVVITARE IL PUNTALINO CON UNA CHIAVE DA 6 MM.

CONTROLLARE CHE LO STESSO SIA INSERITO NELLA SEDE SFERICA CON UNA LEGGERA PRESSIONE.

RICHIUDERE IL DADO BLOCCA PUNTALINO.

