

ES IMPORTANTE ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE SE INSERTE CON UNA LIGERA PRESIÓN EN SU COPA.

AFLOJE LA TUERCA DEL PIVOTE CON UNA LLAVE DE 13 MM.

DESENROSQUE O ATORNILLE EL PIVOTE CON UNA LLAVE DE 6 MM.

VERIFIQUE QUE ESTÉ INSERTADO EN LA COPA CON UNA LIGERA PRESIÓN.

CIERRE LA TUERCA DEL PIVOTE.

