

BOTAS Y PLANCHAS - LIBERO

NIVEL	PLANCHA	EDEA	RISPORT
INICIACIÓN	MIRAGE	ESORDIO (25)	VENUS (25)
	VARIANT F		
SALTOS SIMPLES	VARIANT M	RONDO' (35)	ANTARES (35)
	VARIANT C		GIADA (35)
SALTOS DOBLES	MISTRAL	RITMO (50)	AMBRA PRO (40)
SALTOS TRIPLES	MATRIX	FLY (60)	AMBRA ELITE (60)
	EVO		MERCURIO ELITE (65)

BOTAS Y PLANCHAS - DANZA

NIVEL	PLANCHA	EDEA	RESPUESTA
TODOS	DANZA	CLASSICA (25)	TURCHESE (35)
		FLAMENCO (45)	DANCE PRIME (65)

EL NÚMERO EN () INDICA EL ÍNDICE DE SOPORTE: CUANTO MENOR ES EL NÚMERO, MÁS SUAVES SON LAS BOTAS. CUANTO MAYOR EL NÚMERO, MÁS RÍGIDAS SON LAS BOTAS.